

KURZANLEITUNG

Programmierung des Flüsterantriebes



FUNKTION

Alle Grundeinstellungen auf Werkseinstellung	●	●	●	Beim Einschalten der Elektronik gedrückt halten
Endabschaltung des Servoimpulses ein/aus	●		●	
Grund-Laufgeschwindigkeit reduzieren Geschwindigkeit 1/1 → 1/2 → 1/3 → 1/4 → 1/1 (immer der nächste Wert nach Durchführung der Funktion)		●		
Formsignal-Moduls ein/aus (Geschwindigkeit Grün → Rot 4x schneller als Rot → Grün)		●	●	

Endlage bestimmen	●	1x Drücken = Start
	wahlweise	● Antrieb in Position ROT ● Antrieb in Position GRÜN
		● wenn Antrieb in Position ROT: Endlage ROT verändern ● wenn Antrieb in Position GRÜN: Endlage GRÜN verändern
	wahlweise	● Veränderung in Richtung Rot ● Veränderung in Richtung GRÜN
	●	1x Drücken = Speichern

Endlagen testen	●	Endlage Position ROT
	●	Endlage Position GRÜN

Laufgeschwindigkeit einstellen	●	2x Drücken = Start (Antrieb fährt hin und her)
	wahlweise	● langsamer ● schneller
	●	1x Drücken = Speichern (Antrieb stoppt)