

Verdrahtungs-Liste der Belegnelder-Grundplatine 06

GP 06 mit Karte 9516											
Steckplatz:		33		Fahrstromgruppe							
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin c	a	von Steckplatz	GP	Pin c	a	Funktion	c	Pin a
		/	/						FSP Block für '330'	o • 10	o FSP Block für '329'
									FSP Block für '332'	o • 12	o FSP Block für '331'
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '330' für BM	o • 14	o FSP '329' für BM	07	—	a (nach GP 07)
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '332' für BM	o • 16	o FSP '331' für BM	07	—	a (nach GP 07)
						Hilfsblock 330	o • 18	o zum Gleis	Hilfsblock 329	—	
						Hilfsblock 332	o • 20	o zum Gleis	Hilfsblock 331	—	

GP 06 mit Karte 9516											
Steckplatz:		34		Fahrstromgruppe							
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin c	a	von Steckplatz	GP	Pin c	a	Funktion	c	Pin a
		/	/						FSP Block für '334'	o • 10	o FSP Block für '333'
									FSP Block für '336'	o • 12	o FSP Block für '335'
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '334' für BM	o • 14	o FSP '333' für BM	07	—	a (nach GP 07)
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '336' für BM	o • 16	o FSP '335' für BM	07	—	a (nach GP 07)
						Hilfsblock 334	o • 18	o zum Gleis	Hilfsblock 333	—	
						Hilfsblock 336	o • 20	o zum Gleis	Hilfsblock 335	—	

GP 06 mit Karte 9516											
Steckplatz:		35		Fahrstromgruppe							
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin c	a	von Steckplatz	GP	Pin c	a	Funktion	c	Pin a
		/	/						FSP Block für '338'	o • 10	o FSP Block für '337'
									FSP Block für '340'	o • 12	o FSP Block für '339'
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '338' für BM	o • 14	o FSP '337' für BM	07	—	a (nach GP 07)
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '340' für BM	o • 16	o FSP '339' für BM	07	—	a (nach GP 07)
						Hilfsblock 338	o • 18	o zum Gleis	Hilfsblock 337	—	
						Hilfsblock 340	o • 20	o zum Gleis	Hilfsblock 339	—	

GP 06 mit Karte 9516											
Steckplatz:		36		Fahrstromgruppe							
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin c	a	von Steckplatz	GP	Pin c	a	Funktion	c	Pin a
		/	/						FSP Block für '342'	o • 10	o FSP Block für '341'
									FSP Block für '344'	o • 12	o FSP Block für '343'
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '342' für BM	o • 14	o FSP '341' für BM	07	—	a (nach GP 07)
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '344' für BM	o • 16	o FSP '343' für BM	07	—	a (nach GP 07)
						Hilfsblock 342	o • 18	o zum Gleis	Hilfsblock 341	—	
						Hilfsblock 344	o • 20	o zum Gleis	Hilfsblock 343	—	

Verdrahtungs-Liste der Belegmelder-Grundplatine 06

GP 06 mit Karte 9516														
Steckplatz:	37	Fahrstromgruppe			Funktion			Funktion			von Steckplatz			
		Steckplatz	Pin c	a	von GP	Steckplatz	Pin c	a	FSP Block	Pin c	a	Steckplatz	Pin c	a
Bemerkungen	nach GP07	/	/	/	/	/	/	/	FSP Block für '346'	10	o	FSP Block für '345'	/	/
	(nach GP07)	07	/	/	/	/	/	/	FSP Block für '348'	12	o	FSP Block für '347'	/	/
	(nach GP07)	07	/	/	/	/	/	/	FSP '346' für BM	14	o	FSP '345' für BM	07	a (nach GP 07)
									FSP '348' für BM	16	o	FSP '347' für BM	07	a (nach GP 07)
									Hilfsblock 346 zum Gleis	18	o	zum Gleis	Hilfsblock 345	
									Hilfsblock 348 zum Gleis	20	o	zum Gleis	Hilfsblock 347	

GP 06 mit Karte 9516											
Steckplatz:	39	Fahrstromgruppe			Funktion			Funktion			Bemerkungen
		Steckplatz	Pin c	a	von GP	Steckplatz	Pin c	a	von GP	Steckplatz	
			/				o • 10	o	FSP Block für '354'	—	
			/				o • 12	o	FSP Block für '356'	—	
							o • 14	o	FSP '353' für BM	07	a (nach GP 07)
							o • 16	o	FSP '355' für BM	07	a (nach GP 07)
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '354' für BM	—				
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '356' für BM	—				
Hilfsblock 354						zum Gleis	o • 18	o	zum Gleis	Hilfsblock 353	
Hilfsblock 356						zum Gleis	o • 20	o	zum Gleis	Hilfsblock 355	

GP 06 mit Karte 9516											
Steckplatz:	40		Fahrstromgruppe			Funktion			Funktion		
	Steckplatz	Pin	a	von GP	Steckplatz	Pin	c	a	von GP	Steckplatz	Pin
Bemerkungen	nach GP	/	-	-	-	FSP Block	10	o	FSP Block	'357'	/
						für '358'					
						FSP Block	12	o	FSP Block	'359'	/
						für '360'					
(nach GP07)	07	-	-	-	-	FSP '358' für BM	14	o	FSP '357' für BM	07	a (nach GP 07)
(nach GP07)	07	-	-	-	-	FSP '360' für BM	16	o	FSP '359' für BM	07	a (nach GP 07)
Hilfsblock 358						zum Gleis	18	o	zum Gleis	Hilfsblock 357	
Hilfsblock 360						zum Gleis	20	o	zum Gleis	Hilfsblock 359	

Verdrahtungs-Liste der Belegtmelder-Grundplatine 06

GP 06 mit Karte 9516											
Steckplatz:	43	Fahrstromgruppe			Funktion			Funktion			Bemerkungen
		Steckplatz	Pin c	a	von GP	Steckplatz	Pin c	a	von GP	Steckplatz	
Bemerkungen	nach GP	/	/	/	/	FSP Block	• 10	o	FSP Block	• 10	/
						für '370'			für '369'		
							• 12	o	FSP Block	• 12	/
						für '372'			für '371'		
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '370' für BM	• 14	o	FSP '369' für BM	• 07	a (nach GP 07)
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '372' für BM	• 16	o	FSP '371' für BM	• 07	a (nach GP 07)
Hilfsblock	370	zum Gleis			zum Gleis			zum Gleis			Hilfsblock 369
Hilfsblock	372	zum Gleis			zum Gleis			zum Gleis			Hilfsblock 371

Verdrahtungs-Liste der Belegnelder-Grundplatine 06

GP 06 mit Karte 9516									
Steckplatz:	45	Fahrstromgruppe		Steckplatz		Pin		a	
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin	c	von GP	Steckplatz	Pin	c	Funktion
		/			/				FSP Block für '378'
		/			/				FSP Block für '380'
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '378' für BM	—	—	FSP Block für '377'
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '380' für BM	—	—	FSP Block für '379'
						Hilfsblock 378	zum Gleis	o	zum Gleis
						Hilfsblock 380	zum Gleis	o	Hilfsblock 377
								o	Hilfsblock 379

GP 06 mit Karte 9516									
Steckplatz:	46	Fahrstromgruppe		Steckplatz		Pin		a	
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin	c	von GP	Steckplatz	Pin	c	Funktion
		/			/				FSP Block für '382'
		/			/				FSP Block für '384'
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '382' für BM	—	—	FSP Block für '381'
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '384' für BM	—	—	FSP Block für '383'
						Hilfsblock 382	zum Gleis	o	zum Gleis
						Hilfsblock 384	zum Gleis	o	Hilfsblock 381
								o	Hilfsblock 383

GP 06 mit Karte 9516									
Steckplatz:	47	Fahrstromgruppe		Steckplatz		Pin		a	
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin	c	von GP	Steckplatz	Pin	c	Funktion
		/			/				FSP Block für '386'
		/			/				FSP Block für '388'
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '386' für BM	—	—	FSP Block für '385'
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '388' für BM	—	—	FSP Block für '387'
						Hilfsblock 386	zum Gleis	o	zum Gleis
						Hilfsblock 388	zum Gleis	o	Hilfsblock 385
								o	Hilfsblock 387

GP 06 mit Karte 9516									
Steckplatz:	48	Fahrstromgruppe		Steckplatz		Pin		a	
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin	c	von GP	Steckplatz	Pin	c	Funktion
		/			/				FSP Block für '390'
		/			/				FSP Block für '392'
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '390' für BM	—	—	FSP Block für '389'
(nach GP07)	07	—	—	—	a	FSP '392' für BM	—	—	FSP Block für '391'
						Hilfsblock 390	zum Gleis	o	zum Gleis
						Hilfsblock 392	zum Gleis	o	Hilfsblock 389
								o	Hilfsblock 391