

Verdrahtungs-Liste der Belegtmelder-Grundplatine 06

Steckplatz:		53	GP 06 mit Karte 9516											
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	Steckplatz	Pin a	Pin c	Steckplatz	Pin a	Pin c	Steckplatz	Pin a	Pin c	Bemerkungen
		/			FSP Block			für '410'	FSP Block					
		/			FSP Block			für '412'	FSP Block					
					FSP '410' für BM				FSP '409' für BM					
					FSP '412' für BM				FSP '411' für BM					
					zum Gleis				zum Gleis					
					zum Gleis				zum Gleis					
					Hilfsblock 410				Hilfsblock 409					
					Hilfsblock 412				Hilfsblock 411					

Steckplatz:		54	GP 06 mit Karte 9516											
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	Steckplatz	Pin a	Pin c	Steckplatz	Pin a	Pin c	Steckplatz	Pin a	Pin c	Bemerkungen
		/			FSP Block			für '414'	FSP Block					
		/			FSP Block			für '416'	FSP Block					
					FSP '414' für BM				FSP '413' für BM					
					FSP '416' für BM				FSP '415' für BM					
					zum Gleis				zum Gleis					
					zum Gleis				zum Gleis					
					Hilfsblock 414				Hilfsblock 413					
					Hilfsblock 416				Hilfsblock 415					

Steckplatz:		55	GP 06 mit Karte 9516											
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	Steckplatz	Pin a	Pin c	Steckplatz	Pin a	Pin c	Steckplatz	Pin a	Pin c	Bemerkungen
		/			FSP Block			für '418'	FSP Block					
		/			FSP Block			für '420'	FSP Block					
					FSP '418' für BM				FSP '417' für BM					
					FSP '420' für BM				FSP '419' für BM					
					zum Gleis				zum Gleis					
					zum Gleis				zum Gleis					
					Hilfsblock 418				Hilfsblock 417					
					Hilfsblock 420				Hilfsblock 419					

Steckplatz:		56	GP 06 mit Karte 9516											
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	Steckplatz	Pin a	Pin c	Steckplatz	Pin a	Pin c	Steckplatz	Pin a	Pin c	Bemerkungen
		/			FSP Block			für '422'	FSP Block					
		/			FSP Block			für '424'	FSP Block					
					FSP '422' für BM				FSP '421' für BM					
					FSP '424' für BM				FSP '423' für BM					
					zum Gleis				zum Gleis					
					zum Gleis				zum Gleis					
					Hilfsblock 422				Hilfsblock 421					
					Hilfsblock 424				Hilfsblock 423					

Verdrahtungs-Liste der Belegtmelder-Grundplatine 06

Steckplatz:		61	GP 06 mit Karte 9516																
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	von GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	Funktion	Funktion	von GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	nach GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	Bemerkungen
			/	/					FSP Block für '442'	FSP Block für '441'			10	0					
			/	/					FSP Block für '444'	FSP Block für '443'			12	0					
			(nach GP07)		07		a		FSP '442' für BM	FSP '441' für BM			14	0					a (nach GP 07)
			(nach GP07)		07		a		FSP '444' für BM	FSP '443' für BM			16	0					a (nach GP 07)
									zum Gleis	zum Gleis			18	0					Hilfsblock 441
									zum Gleis	zum Gleis			20	0					Hilfsblock 443

Steckplatz:		62	GP 06 mit Karte 9516																
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	von GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	Funktion	Funktion	von GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	nach GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	Bemerkungen
			/	/					FSP Block für '446'	FSP Block für '445'			10	0					
			/	/					FSP Block für '448'	FSP Block für '447'			12	0					
			(nach GP07)		07		a		FSP '446' für BM	FSP '445' für BM			14	0					a (nach GP 07)
			(nach GP07)		07		a		FSP '448' für BM	FSP '447' für BM			16	0					a (nach GP 07)
									zum Gleis	zum Gleis			18	0					Hilfsblock 445
									zum Gleis	zum Gleis			20	0					Hilfsblock 447

Steckplatz:		63	GP 06 mit Karte 9516																
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	von GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	Funktion	Funktion	von GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	nach GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	Bemerkungen
			/	/					FSP Block für '450'	FSP Block für '449'			10	0					
			/	/					FSP Block für '452'	FSP Block für '451'			12	0					
			(nach GP07)		07		a		FSP '450' für BM	FSP '449' für BM			14	0					a (nach GP 07)
			(nach GP07)		07		a		FSP '452' für BM	FSP '451' für BM			16	0					a (nach GP 07)
									zum Gleis	zum Gleis			18	0					Hilfsblock 449
									zum Gleis	zum Gleis			20	0					Hilfsblock 451

Steckplatz:		64	GP 06 mit Karte 9516																
Bemerkungen	nach GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	von GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	Funktion	Funktion	von GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	nach GP	Steckplatz	Pin a	Pin c	Bemerkungen
			/	/					FSP Block für '454'	FSP Block für '453'			10	0					
			/	/					FSP Block für '456'	FSP Block für '455'			12	0					
			(nach GP07)		07		a		FSP '454' für BM	FSP '453' für BM			14	0					a (nach GP 07)
			(nach GP07)		07		a		FSP '456' für BM	FSP '455' für BM			16	0					a (nach GP 07)
									zum Gleis	zum Gleis			18	0					Hilfsblock 453
									zum Gleis	zum Gleis			20	0					Hilfsblock 455